

Pflegeanleitung für versiegeltes Parkett

Trockenreinigung

In der Regel ist es ausreichend, versiegeltes Parkett mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen, eine Feuchtreinigung kann jederzeit nach Bedarf durchgeführt werden. Am einfachsten mit einem Feuchtreinigungstuch. Einem Im Handel erhältlichen „Swiffer“ oder vergleichbaren Produkt.

Feuchtreinigung und Pflege

Wir empfehlen, die Feuchtreinigung der versiegelten Bodenfläche je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmässig mit einer handelsüblichen Parkett- Polish durchzuführen. z.B. WEGA PARKETT oder ähnliches.

Und so wird's gemacht:

Wischpflegemittel nach Vorschrift in Wischwasser einbringen. Anschliessend die Fläche mit einem **fest ausgewrungenen** Lappen **nebelfeucht** wischen.

Die Bodenfläche nicht zu Feucht reinigen, **stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden**. Ein nachpolieren der Fläche ist nicht notwendig, kann jedoch nach Bedarf mit einem Pflgetuch erfolgen wenn Sie den Glanz der Bodenfläche optimieren wollen.

Ihr Parkett wurde unmittelbar nach der Verlegung mit einer wachshaltigen Erstpflege versehen. Sie schützt die Bodenfläche vor eindringender Feuchtigkeit und vermeidet das aufquellen der Elementkanten wirksam.

Raumklimatische Bedingungen

Für die Werterhaltung des Bodens, aber auch für das persönliche Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50-60% relativer Luftfeuchte (Hygrometer) bei einer Raum-Temperatur von ca. 20° C. ideal. Um die Luftfeuchtigkeit insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftbefeuchters, der verhindert eine extreme Austrocknung des Holz-Bodenbelages. Luftbefeuchtergeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen. Bei Unterschreitung der normalen Luftfeuchtwerte ist mit geringfügigen Fugen zu rechnen, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schliessen.

Wie der Bodenbelag zusätzlich geschützt werden kann

Zur Werterhaltung des Bodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fussabstreifer zu verwenden. Als Unterlage für Sessel und Bürostühle sind Polycarbonatmatten zu empfehlen